

Inštalácia záhradného obrubníku

Postup pri inštalácii záhradného obrubníku



Rozbaľte rolu záhradného obrubníku na pevnom povrchu a oba konce zaťažte vhodným predmetom. Ideálna teplota na rozbalenie obrubníka je nad 16 ° C. Pri umiestnení na priamom slnečnom žiarení sa doba narovnanie obrubníka skrúti na 2 - 3 hodiny. Táto metóda narovnanie obrubníka Vám výrazne uľahčí inštaláciu. Cieľom je inštalovať obrubník ako rovný pás. Inštalácia ihneď po rozbalení cievky s obrubníkom by mala nežiadať estetické účinky (nerovná línia obrubníka) a mohla by narušiť stabilné umiestnenie v pôde.



Vykopte 13 - 15 cm hlbokú ryhu v línii plánovanej pokládky obrubníka. Zasadte obrubník do pripravenej ryhy tak, aby profil "V" na spodnom okraji obrubníku bol smerom do kamenitej zeminu, alebo do záhonu s mulčom. Toto prispeje k stabilite obrubníka v pôde.



Zahrňte ryhu na spodnú časť obrubníka tak, aby bol viditeľný iba lem obrubníka. Zeminu okolo obrubníka starostlivo zarovnajte a potom udupte.

Spájanie koncov obrubníkov

Vnútorňý priemer otvoru obrubníka je menší ako vonkajší priemer spojky preto, aby bol spoj pevný a pre zavlažovacie účely vodotesný. Odporúčame ponoriť oba konce obrubníku do vedre alebo krhly s horúcou vodou na cca 5 minút. Obrubník takto dočasne zmäkne a pôjde jednoducho spojiť. Na zahriatie koncov obrubníkov tiež môžete použiť teplovzdušnú pištoľ alebo fén.



Koncov obrubníka pripravte podľa obrázka. Z oboch koncov odrežte 8 cm vrchného lemu obrubníka.



Oba konce obrubníku ponorte do vedre alebo kanvice s horúcou vodou.



Spojku zasuňte do oboch koncov a obrubníky spojte.



Spájané konce pritlačte k sebe na doraz.



Upevnite obrubník v krajine oceľovými alebo plastovými kolíkmi s dĺžkou 150 - 200 mm. Kolíky aplikujte každé 3 - 4 metre pod uhlom 45 stupňov.



Kolík zatlačte až k stene pásu.



Zahrňte ryhu na spodnú časť obrubníka tak, aby bol viditeľný iba lem obrubníka. Zeminu okolo obrubníka starostlivo zarovnajte a potom udupte.



Rovnaký postup spájania obrubníka použite u spájanie všetkých tvarov spojok.



Rovnaký postup spájania obrubníka použite u spájanie všetkých tvarov spojok.